

Tips og tricks

Afbrudt skyl på Ifö Cera toiletter

Når man trykker på skylleknappen, og toilettet kun skylle med lidt vand, kaldes det afbrudt skyl.

Grunden til dette er som oftest, at knappen sidder løst, eller at de blå stifter, der sidder under trykknappen, skal justeres.

1. Start med at afmontere trykknappen.

Spænd derefter møtrikken, der sidder under trykknappen til den giver en kliklyd. Montér trykknappen igen, og tryk hårdt ned på symbolet for stort skyl i den ene side af trykknappen og derefter på symbolet for lille skyl i modsatte side af trykknappen.

Stifterne er nu justeret. Lad cisternen blive fyldt med vand inden skyllet afprøves.



Hvis dette ikke løser problemet →

2. Demonter trykknop samt cisternelåg.

Hiv derefter de blå stifter lidt op fra deres faste position. Montér cisternelåg og trykknop (husk at spænde møtrikken til den siger klik). Tryk hårdt ned på stort skyls symbolet i den ene side af trykknappen og derefter hårdt ned på symbolet for lille skyl i modsatte side af trykknappen.

Stifterne er nu justeret. Lad cisternen blive fyldt med vand inden skyllet afprøves.

