


Programmerbar Astro kontaktur IC100kp+ Smart

Produktioninformation/beskrivelse af menu



CCT15494

CCT15495

Programmerbar Astro kontaktur IC100kp+ Smart

Information om Astro kontakturet

Displays og betjeningselementer

Betjening

Menustruktur

Første opsætning

Menu Lys

Indstilling af kontakttid

Ændring af en kontakttid

Sletning af kontakttid

Ekstra programmer

Indstilling af sommertid/vintertid

Indstilling af feriefunktion

Indstilling af PIN

Indstilling af ekstern indgang (kun 1C)

Kanalkombination (programskift) (kun 2C)

Kanalblokering - (kun 2C)

Aktivering af overstyr og permanent kobling

Nulstilling af grundindstillinger


Programmering med memorystik

Schneider Electric Industries SAS

Information om Astro kontakturet

Det programmerbar Astro kontaktur IC100kp+ med koblingstider på ugedagsbasis styrer lysfaciliteterne på gader, udedørs trapper, mv.


Displays og betjeningselementer



Betjening

Knap	Funktion
Knappen MENU	<ul style="list-style-type: none">• Åbner menuen• I menufunktionen: et trin tilbage:• I programmeringsfunktionen: afbryd programmeringsfunktion
Valgknapper	<ul style="list-style-type: none">• Skift mellem menupunkter• Øg/reducér værdi
Knappen OK	<ul style="list-style-type: none">• I menufunktionen: vælg menupunkt• I programmeringsfunktionen: bekræft indstilling

Menustruktur



¹ Menupunktet **KANAL** vises kun på enheder med to kanaler (2C). Enheder med én kanal skifter direkte til næstenstående menu.

² Viser kun på enheder med to kanaler (2C).

³ Viser kun på enheder med én kanal (1C).

Første opsætning

Grundindstillingerne, såsom dato, klokkeslæt etc., skal indlæses, når enheden tændes første gang eller efter en nulstilling.

Enheden starter i indstillingsmenuen med punktet **SPROG**.

- 1 Vælg sprog.
- 2 Bekræft meddelelsen **DATO FORMAT**.
- 3 Vælg datoformat.
- 4 Indstil år.
- 5 Indstil måned.
- 6 Indstil dag.
- 7 Bekræft meddelelsen **24T / 12T**.
- 8 Vælg tidsformat.
- 9 Indstil timer.
- 10 Indstil minutter.
- 11 Vælg sommertid/vintertid.

Menu Lys

LYS

LUXVÆRDI

FORSINKELSESTID

I menuen **LYS** kan du kontrollere og ændre kontaktlisstyrken og forsinkelsestiderne.

LUXVÆRDI

For hver kanal og ugedag kan du indstille lysstyrken, ved hvilken styresignalet skal aktiveres eller deaktiveres. 15 lux er forindstillet.

FORSINKELSESTID

For hver kanal kan du indstille, hvor længe den indstillede lysstyrke skal over- eller underskrides permanent, inden styresignalet aktiveres eller deaktiveres. Med en forsinkelsestid kan du forhindre tusmørkekontakten i at reagere på mindre påvirkninger, f.eks. forlygterne på et køretøj. 1 min. er forindstillet.

Indstilling af kontakttid

PROGRAM

KANAL

STANDARD

NY

En kontakttid består altid af en startkontakttid og en slutkontakttid. Du kan vælge, om styresignalet deaktiveres (**NATPAUSE**) eller aktiveres (**LYS ON**). Du kan enten indstille kontakttiderne for en specifik ugedag eller kopiere disse til flere ugedage. Kopierede ugedage kaldes en blok.

Eksempel: Lyset i et butiksvindue skal ikke være tændt hele natten. Indstil en **NATPAUSE** på det ønskede tidspunkt for at slukke lyset.

For at indstille en kontakttid:

- 1 Bekræft meddelelsen om ledige hukommelsespladser.
- 2 Vælg **LYS ON** eller **NATPAUSE**.
- 3 Indstil timer.
- 4 Indstil minutter.
- 5 Indstil ugedag.
- 6 Indstil **VARIGHED INDTIL**.
- 7 Hvis kontakttiden kun skal gælde for én ugedag, skal du vælge **GEM**. Kontakttiden er indstillet.
- 8 Hvis kontakttiden skal kopieres som en blok for flere ugedage, skal du vælge **KOPIER**.
- 9 Vælg yderligere ugedage og bekræft disse separat.
Ugedage, som er medtaget i blokken, angives i ugedagsdisplayet.
Vælg ugedagen igen med valgknapperne for at fjerne en ugedag fra blokken.
- 10 Vælg **GEM**, når de ønskede ugedage er indstillet.

Ændring af en kontakttid

PROGRAM

KANAL

STANDARD

AENDRE

Du kan ændre tidspunktet for kontakttiderne. Hvis der er tale om kontakttider i en blok, kan du vælge, om ændringen af tidspunktet skal gælde for hele blokken eller for en specifik ugedag. I så fald fjernes denne ugedag fra blokken.

- 1 Vælg kontakttiden.
Alle kontakttider gennemløbes i en sekvens på displayet. Hvis der ikke er indstillet en kontakttid for en ugedag, vises --:-- på displayet.
Hvis den valgte kontakttid er inkluderet i en blok, vises alle dagene i blokken i ugedagsdisplayet. Den valgte ugedag blinker.
- 2 Indstil timer.
- 3 Indstil minutter.
- 4 Indstil varighed.
- 5 Kun muligheden **GEM** vises, hvis den valgte kontakttid kun er indstillet for én ugedag.
- 6 Hvis den valgte kontakttid er inkluderet i en blok, skal du vælge **AENDRE BLOK** eller **AENDRE UGEDAG**.
- Med **AENDRE BLOK** ændres tidspunktet for alle kontakttider i blokken.
- Med **AENDRE UGEDAG** ændres tidspunktet for den valgte kontakttid. Den valgte kontakttid fjernes fra blokken.

Sletning af kontakttid

PROGRAM

KANAL

STANDARD

SLET

Du kan altid slette kontakttiderne. Hvis kontakttiden er inkluderet i en blok, kan du slette hele blokken eller fjerne kontakttiden fra blokken. Du kan også fjerne alle kontakttiderne på en kanal samtidigt.

Sletning af en kontakttid:

- 1 Vælg **KONTAKT**.
- 2 Vælg kontakttiden.
Alle kontakttider gennemløbes i en sekvens på displayet. Hvis der ikke er indstillet en kontakttid for en ugedag, vises --:-- på displayet.
Hvis den valgte kontakttid er inkluderet i en blok, vises alle dagene i blokken i ugedagsdisplayet. Den valgte ugedag blinker.
- 3 Kun muligheden **SLET UGEDAG** vises, hvis den valgte kontakttid kun gælder for én ugedag.
- 4 Hvis den valgte kontakttid er inkluderet i en blok, skal du vælge **SLET BLOK** eller **SLET UGEDAG**.
- Med **SLET BLOK** slettes alle kontakttider i blokken.
- Med **SLET UGEDAG** fjernes den valgte kontakttid fra blokken, hvorefter den slettes.

Sletning af alle kontakttider på en kanal:

- 1 Vælg **SLET ALT**.
- 2 Bekræft med **BEKRAEFT**.

Ekstra programmer

PROGRAM

KANAL

EKSTRA1

EKSTRA2 ON

EKSTRA3 OFF

Du kan indstille kontakttiderne uafhængigt af ugedagene. Under disse kontakttider er andre kontaktidsindstillinger inaktive.

EKSTRA1

Ud over de programmerede kontakttider og -lysstyrker kan du indstille hhv. Natpause og/eller Lys on én gang. Du kan indstille individuelle kontaktlýsstyrker for tænd og sluk inden for disse kontakttider.

Kontakttiderne gøres dagligt inden for datoperioden. Du kan indstille flere datoperioder.

EKSTRA2 ON

Du kan indstille en aktiveringstid.

EKSTRA3 OFF

Du kan indstille en deaktiveringstid.

Datoperioder

Hvis du indstiller et ekstra program, findes der forskellige datoperioder:

- **FAST DATO:** Engangs-dataperiode med en fast start- og sluttid eller årligt tilbagevendende dataperiode.
- **FØR/EFTER PÅSKE:** Årligt tilbagevendende dataperiode, hvis start- og sluttider er defineret i forhold til påskesøndag 00:00.



FØR/EFTER PÅSKE-indstilling:

Displayet starter med 0 dage og viser **START PÅSKESØNDAG**. Med valgknapperne kan du reducere denne værdi til **START FØR PÅSKE** eller øge den til **START EFTER PÅSKE**.

Indstilling af sommertid/vintertid

TIME/DATO

SOMMER-VINTER

Du kan tilpasse sommer- og vintertid til din region.

- ① Vælg sommertid-/vintertidsregion.

Indstilling af feriefunktion

MANUEL

FERIE

Med feriefunktionen kan du indstille en kanal for en længere periode til en af følgende indstillinger:

- Komplet on.
- Komplet off.
- Kun tusmørkefunktion on eller off.

De programmerede kontakttider er uden funktion, når feriefunktionen er aktiv. Du kan kun indstille én ferietid pr. kanal.

- ① Vælg **TIL, FRA** eller **KUN LUX**.
- ② Bekræft **START FERIE**.
- ③ Indstil år.
- ④ Indstil måned.
- ⑤ Indstil dag.
- ⑥ Indstil timer.
- ⑦ Bekræft **SLUT FERIE**.
- ⑧ Indstil år.
- ⑨ Indstil måned.
- ⑩ Indstil dag.
- ⑪ Indstil timer.

Indstilling af PIN

KONFIG

PIN

En PIN-kode beskytter mod uautoriseret brug.

Hvis du har glemt din PIN-kode, skal du kontakte kundeservicecentret i dit land, og oplyse serienummeret på din enhed.

- ① Vælg **MED PIN**.
UDEN PIN sletter PIN-beskyttelsesfunktionen.
- ② Bekræft **PIN-KODE**.
- ③ Indstil ny PIN-kode.



PIN-tallene indstilles ét efter ét med +/- og bekræftes med **OK**. Et indstillet tal kan ikke ændres. Når det sidste tal er bekræftet med **OK**, er PIN-koden gemt. Forlad PIN-indstillingsproceduren med **MENU**, hvis du er i tvivl.

Indstilling af ekstern indgang (kun 1C)

KONFIG

EXT INDGANG

Enheden har en ekstern indgang. Du kan indstille, om og hvordan denne skal reagere på et eksternt signal. I menuen **EXT INDGANG** kan du indstille den funktion, som skal udføres. Hvis en funktion er aktiveret via en ekstern knap eller kontakt, vises **EKSTERN** på displayet.

INAKTIV

Den eksterne indgang er uden funktion.

KNAP

Den eksterne indgang venter på et kort signal, og udfører en funktion én gang.

- **OVERSTYR**
Ved aktivering af den eksterne knap skiftes til funktionen overstyring.
- **KORTTIDSFUNKTION**
Styresignalet aktiveres eller deaktiveres maksimalt i 23 timer og 59 minutter. Indstil tiden og den ønskede funktion.
- **TRAPPELYS**
Styresignalet aktiveres i maksimalt 59 minutter. Indstil varigheden og om styresignalet kan deaktiveres eller rettes.

KONTAKT

Den eksterne indgang skifter mellem to tilstande.

- **PERM TIL**
Tilslutter styresignalet permanent.
- **PERM FRA**
Frakobler styresignalet permanent.
- **KUN LUX**
Alle kontakttider undtagen tussmørketider deaktiveres.
- **EKSTRA1**
Det særlige program **EKSTRA1** aktiveres.

Kanalkombination (programskift) (kun 2C)

KONFIG

KANALKOMBINA-
TION

PROGRAMSKIFT

Med programskift aktiveres begge kanaler samtidigt for alle indstillede aktiveringstider. Den ene kanal slukkes på det indstillede tidspunkt. Du kan vælge, om den slukkede kanal ændres hver dag eller på en specifik ugedag.

- ① Vælg **PROGRAMSKIFT**.
- ② Vælg en specifik ugedag eller **HVER DAG**.
- ③ Indstil **TIMER**.

Kanalblokering - (kun 2C)

KONFIG

KANALKOMBINA-
TION

KANALBLOKE-
RING

Med kanalblokering forhindres det, at begge kanaler skifter samtidigt.

Hvis en kanal allerede er tændt, tændes den anden kanal ikke før, den første kanal er slukket, og efter en forsinkelse på 1 sek.

Hvis begge kanaler er tændt samtidigt, har kanal 1 prioritet.

Aktivering af overstyr og permanent kobling

Du kan indstille overstyr eller permanent kobling enten via menuen **MANUEL** eller ved at trykke på en kombination af knapper på enheden.

Overstyr kobling

Aktivér overstyr, hvis du kortvarigt ønsker at indstille en kanal til en anden skiftetilstand (f.eks. fra **TIL** til **FRA**). Denne tilstand opretholdes kun indtil næste kontakttid.

Hvis overstyr er aktiv, vises der kortvarigt **KANAL OVERSTYR** på displayet.

Permanent kobling



Aktivér permanent kobling, hvis du ønsker at aktivere en kanal permanent. Når permanent kobling er aktiveret, er kontaktiderne uden funktion.

Hvis du ønsker at vælge, om kanalen skal være indstillet på **TIL** eller **FRA** permanent, skal du bruge menuen **MANUEL**.

Hvis du anvender knapkombinationerne til aktivering af permanent kobling, ændres kanalen til den anden skiftetilstand (f.eks. fra **TIL** til **FRA**).

Hvis permanent kobling er aktiv, vises der kortvarigt **KANAL PERMANENT** på displayet.

Knapkombinationer

Kanal	C1	C2
Knapper		
Aktivering af overstyr	Tryk på knapperne samtidigt	Tryk på knapperne samtidigt
Aktivering af permanent kobling	Tryk knapperne ind samtidigt i ca. 2 sek.	Tryk knapperne ind samtidigt i ca. 2 sek.
Annullering af overstyr Annullering af permanent kobling	Tryk på knapperne samtidigt	Tryk på knapperne samtidigt

Nulstilling af grundindstillinger

Du kan nulstille grundindstillingerne, såsom dato og klokkeslæt etc., samt slette eller bevare alle kontakttiderne. Du har to muligheder: Du kan indlæse fabriksindstillingerne via menuen **KONFIG** eller nulstille enheden ved at trykke på en særlig kombination af knapper på enheden.



Hvis fabriksindstillingerne indlæses, slettes alle kontakttiderne. Brug reset-funktionen, hvis du nulstiller grundindstillingerne men ønsker at bevare kontakttiderne.

Indlæsning af fabriksindstillinger

KONFIG

FABRIKSINDSTIL-
LINGER

- 1 Tryk på **INDLÆS FABRIKSINDSTILLINGER**.
- 2 Foretag de grundlæggende indstillinger som beskrevet i kapitlet "Første opsætning".

Nulstilling

- 1 Tryk på alle fire knapper på enheden samtidigt.
- 2 Vælg sprog.
- 3 Hvis du ønsker at beholde kontakttiderne, skal du vælge **BEHOLD PRG**.
- 4 Hvis du ønsker at slette alle kontakttiderne, skal du vælge **SLET PRG**.
- 5 Indlæs grundindstillingerne som beskrevet i kapitlet "Første opsætning".

Programmering med memorystik

Du kan også indstille kontakttider, programmer og funktioner med Kit LTS-softwaren (CCT15860) og overføre dem til enheden med et memorystik (CCT15861).

Når du har sat memorystikket i porten, kan du kalde følgende menuer frem:

KOPIER NØGLE-\$IC100

Kopierer kontakttider og indstillinger fra memorystikket til enheden.

KOPIER IC100-\$NØGLE

Kopierer kontakttider og indstillinger fra enheden til memorystikket.

AKTIVER NØGLE

Aktiverer kontakttiderne, der er indstillet på memorystikket. Kontakttiderne i enheden deaktiveres. Når hukommelsesmediet fjernes, genaktiveres kontakttiderne i enheden.

CHECK NØGLE

Du kan kontrollere indstillingerne og programmerne på memorystikket

Schneider Electric Industries SAS

Kontakt kundeservicecentret i dit land, hvis du har tekniske spørgsmål.

schneider-electric.com/contact