

# CR10H



[da]	Monterings- og betjeningsvejledning 2
[et]	Paigaldus- ja kasutusjuhend
[fi]	Asennus- ja käyttöohje
[lt]	Montavimo ir naudojimo instrukcija
[lv]	Montāžas un lietošanas instrukcija
[no]	Installasjons- og bruksanvisning
[sv]	Installations- och bruksanvisning

# 1 Oplysninger om produktet

Fjernbetjeningen CR10H kan anvendes i forbindelse med en overordnet betjeningsenhed HPC400. Oplysninger om sikkerhedshenvisninger, miljøbeskyttelse, energibesparelse etc. findes i den tekniske dokumentation for HPC400.

CR10H fungerer som fjernbetjening for en varme-/kølekreds der styres af en overordnet betjeningsenhed HPC400. Den registrerer rumtemperatur og relative fugtighed i et referencerum.

Leveringsomfang:

- Fjernbetjening
- Denne vejledning

Tekniske data	CE
Mål (B × H × D)	80 × 80 × 23 mm
Nominel spænding	10 24 V DC
Mærkestrøm	5 6 mA
BUS-interface	EMS plus
Reguleringsområde	5 30 ℃
Tilladt omgivelsestemperatur	0 60°C
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsesart	IP20

Serienr. (udfyldes af installatøren)

# 2 Betjening



- 1 Display
- 2 Udvalgsknap
  - Drej: Valg og ændring af indstilling.
  - Tryk: Bekræft indtastning eller skift visning.

Beskrivelse af visninger	Eksempel
Aktuel rumtemperatur (standardvisning)	8.8.8.°F
Ønsket rumtemperatur	0000
<ul> <li>Tryk på udvalgsknappen for kort visning af den ønskede rumtem- peratur (blinker).</li> </ul>	0.0.0.9
Servicemelding (vedligeholdelse kræves)	0000
<ul> <li>Tryk på udvalgsknappen for visning af den aktuelle rumtempera-</li> </ul>	U.U.U.ºF
tur.	
Fejlvisning med blinkende fejlkode	
<ul> <li>Tryk på udvalgsknappen for kort visning af den aktuelle rumtem- peratur.</li> </ul>	78887

#### 4 | Betjening

Inc		
•	Drej på udvalgsknappen for at indstille den ønskede rumtempe- ratur. Indstillingen registreres automatisk. Værdien erstatter den til- svarende indstilling på den overordnede betjeningsenhed – ved automatisk drift: indtil næste skiftetid for programmet – ved optimeret drift: indtil optimeret drift slutter Indstilling af driftsform (automatisk drift/optimeret drift) kan kun ske på den overordnede betjeningsenhed.	

Sluk for varmen	
<ul> <li>Drej på udvalgsknappen og reducér den ønskede rumtemperatur så meget, at displayet viser OFF.</li> <li>Indstillingen registreres automatisk. Når der er slukket for varmen er der også slukket for frostbeskyttelsen. Varmekildens frostbeskyttelse er fortsat aktiv.</li> </ul>	

# 3 Informationer til installatøren

#### 3.1 Montering på væg

- Vælg et egnet sted på en plan væg ( $\rightarrow$  fig. 1, side 58).
- ▶ Montér fjernbetjeningen (→ fig. 2 og 3, side 58).

## 3.2 Eltilslutning

Betjeningsenheden får strømforsyning via BUS-kablet.

Længde	Anbefalet tværsnit	Kabeltype
$\leq 100 \text{ m}$	0,50 mm <sup>2</sup>	mindst H05 VV (NYM-J)
$\leq$ 300 m	1,50 mm <sup>2</sup>	

Tab. 1 Tilladte BUS-kabellængder

- BUS-kablet skal oplægges og monteres korrekt.
- ► Etablering af BUS-forbindelse (→ fig. 4, side 59)

## 3.3 Opstart

Opstart eller genstart efter en nulstilling

- 1. Tænd for anlægget / nulstil fjernbetjening.
- 2. Vælg varme-/kølekreds og bekræft.



#### 3.4 Indstillinger i servicemenuen

#### 3.4.1 Oversigt over indstillinger

Indstilling	Indstillingsområde <sup>1)</sup>	Beskrivelse	
H.C	<b>1</b>  2  7 8	Varme-/kølekreds 1 til 8 <sup>2)</sup>	
E.1	- 3.0 <b>0.0</b> 3.0	Korrektionsfaktor for den viste rumtempe- ratur	
S.1	nF14.01	Softwareversion <sup>3)</sup>	
F.1	1   0	1: Nulstil	

1) Markeret værdi = grundindstilling

- 2) Kun én fjernbetjening pr. varme-/kølekreds (uden opdeling i zoner)
- 3) Drej på udvalgsknappen for fuldstændig visning af versionen.

#### Nulstil eller strømafbrydelse

Ved nulstilling vendes tilbage til grundindstillingen.

Ved strømafbrydelse bevares indstillingerne inklusive varme- og kølekredsindstillingerne.

#### 3.4.2 Betjening

Start servicemenu		Resultat
1.	Hold udvalgsknappen nede, indtil der vises 2 vandrette streger.	8.8.8.°c
2.	Slip udvalgsknappen for at vise den første indstilling.	8.88.°F

# Informationer til installatøren | 7

Ær	Resultat	
1.	Drej på udvalgsknappen for at vælge indstilling.	8.8.8.°c
2.	Tryk på udvalgsknappen for visning af den aktuelle værdi.	8.8.8.°
3.	Tryk på udvalgsknappen igen for at ændre værdien.	
4.	Drej på udvalgsknappen for at indstille den ønskede værdi.	
5.	Tryk på udvalgsknappen for at gemme værdien.	8.8.8.°c
6.	Hold udvalgsknappen nede, indtil indstillingen vises igen.	8.8.8.°°

Sluk for servicemenuen		Resultat
1.	Hold udvalgsknappen nede, indtil der vises 3 vandrette streger.	8.8.8.°F
2.	Slip udvalgsknappen. Den aktuelle rumtemperatur vises og fjernbetjeningen arbejder med den ændrede indstilling.	8.8.8.°

# 4 Afhjælpning af fejl

Hvis fejlen ikke kan afhjælpes:

- ► Kontakt en autoriseret installatør eller kundeservice.
- Oplys fejltype og fjernbetjeningens typenummer.

## 4.1 Konstaterede fejl

Problem	Årsag	Afhjælpning
Den ønskede rum- temperatur opnås	Luftindtag	Udluft radiatorer og varmean- lægget.
ikke.	Tidsprogram for varme-/kølekreds	Tilpas tidsprogrammet på den overordnede betjeningsenhed.
	Fremløbstemperatur	Indstil en højere fremløbstem- peratur på varmekilden.
	Termostatventil(er) i refe- rencerum	Hvis en termostatventil hæn- ger, skal den løsnes.
		Åbn termostatventilen(rne) helt, eller få den(dem) udskiftet af installatøren med håndven- til(er).
Den ønskede rum- temperatur over- skrides markant.	Installationssted	Få en installatør til at flytte fjernbetjeningen til et egnet sted.
Rumtemperaturen varierer meget.	Installationssted	Få en installatør til at flytte fjernbetjeningen til et egnet sted.

## 4.2 Fejlvisninger

Ved fejl viser displayet en blinkende fejlkode. På den overordnede betjeningsenhed vises en 4-cifret tillægskode.

Fejl- kode	Tillægs- kode	Mulig årsag og afhjælpning udført af VVS-installatøren
A11	3091	Fjernbetjeningen er forkert opkoblet til systemet.
	 3098	<ul> <li>Kontrollér konfigurationen på den overordnede betjeningsen- hed, og ret om nødvendigt.</li> </ul>
		Fjernbetjeningens rumtemperaturføler defekt
		(3091: Varme-/kølekreds 1 3098: Varme-/kølekreds 8).
		<ul> <li>Udskiftning af defekt fjernbetjening.</li> </ul>
A21 	1001	BUS-signal fra den overordnede betjeningsenhed mangler (A21: Varme-/kølekreds 1 A28: Varme-/kølekreds 8).
A28		<ul> <li>Installér overordnet betjeningsenhed.</li> </ul>
		<ul> <li>Etablér BUS-forbindelsen.</li> </ul>
A21	3141	Fjernbetjeningens føler for relativ fugtighed defekt (A21/3141:
		Varme-/kølekreds 1 A28/3148: Varme-/kølekreds 8).
A28	3148	<ul> <li>Udskiftning af defekt fjernbetjening.</li> </ul>

# 1 Seadme andmed

# i

Kaugjuhtimispulti CR10H saab kasutada ainult koos kõrgema taseme juhtpuldiga HPC400. Teave ohutusjuhiste, keskkonnahoiu, energia kokkuhoiujuhiste jms kohta on esitatud HPC400 tehnilises dokumentatsioonis.

Seadet CR10H kasutatakse kõrgema taseme juhtpuldiga HPC400 juhitava kütte-/ jahutuskontuuri kaugjuhtimispuldina. See mõõdab ruumitemperatuuri ja suhtelist õhuniiskust etalonruumis.

Tarnekomplekt:

- Kaugjuhtimispult
- See juhend

Tehnilised andmed	CE
Mõõtmed (L × K × S)	80 × 80 × 23 mm
Nimipinge	10 24 V alalisvool
Nimivool	5 6 mA
Siiniliides	EMS plus
Reguleerimisvahemik	5 30 °C
Ümbritseva keskkonna lubatud temperatuur	0 60 °C
Kaitseklass	Ш
Kaitseaste	IP20

Tootekood (täidab paigaldaja)

# 2 Juhtimine



#### 1 Näidik

- 2 Valikunupp
  - Pööramine: parameetri valimine ja seadeväärtuse muutmine.
  - · Vajutamine: sisestatud väärtuse kinnitamine või näidiku ümberlülitamine.

Näitude kirjeldus	Näide
Tegelik ruumitemperatuur (põhinäit)	8.8.8.°F
<ul> <li>Soovitud ruumitemperatuur</li> <li>Soovitud ruumitemperatuuri lühidalt vaatamiseks (vilgub) tuleb vajutada valikunuppu.</li> </ul>	8.8.8°÷
<ul> <li>Hooldusnäit (vajalik on hooldus)</li> <li>Tegeliku ruumitemperatuuri vaatamiseks tuleb vajutada valikunuppu.</li> </ul>	8.8.8.°°
<ul> <li>Vilkuva tõrkekoodiga tõrkenäit</li> <li>Ruumitemperatuuri lühidalt vaatamiseks tuleb vajutada valikunuppu.</li> </ul>	

## 12 | Juhtimine

So		
•	Soovitud ruumitemperatuuri seadmiseks pöörata valikunuppu. Seadistus võetakse automaatselt üle. See kehtib vastava seadistuse asemel kõrgema taseme juhtpuldis järgmiselt – automaatrežiimi korral: kuni programmi järgmise lülitusajani – optimeeritud režiimi korral: kuni optimeeritud režiimi lõpuni Töörežiimi seadmine (automaatrežiim / optimeeritud režiim) on võimalik ainult kõrgema taseme juhtpuldi abil.	

Kü		
•	Pöörata valikunuppu ruumitemperatuuri vähendamise suunas seni, kuni näidikule ilmub <b>OFF</b> (välja lülitatud). Seadistus võetakse automaatselt üle. Väljalülitatud kütte korral on ka ruumi külmumiskaitse välja lülitatud. Kütteseadme külmumiskaitse on endiselt sisse lülitatud.	

# 3 Teave spetsialisti jaoks

## 3.1 Seinale paigaldamine

- ► Valida ühetasasel seinal sobiv paigalduskoht (→ joonis 1, lk 58).
- ▶ Paigaldada kaugjuhtimispult (→ joonised 2 ja 3, lk 58).

## 3.2 Elektriühendused

Juhtpulti varustatakse elektrienergiaga siinijuhtme kaudu.

Pikkus	Soovitatav ristlõige	Kaabli tüüp
$\leq 100 \text{ m}$	0,50 mm <sup>2</sup>	vähemalt H05 VV (NYM-J)
$\leq$ 300 m	1,50 mm <sup>2</sup>	

Tab. 2 Siinijuhtmete lubatud pikkused

- > Paigaldada ja ühendada siinijuhe ettenähtud viisil.
- Siiniühenduse tegemine (→ joonis 4, lk 59)

## 3.3 Kasutuselevõtmine

Esmakordne kasutuselevõtmine või kasutuselevõtmine pärast lähtestamist

- 1. Süsteem sisse lülitada / lähtestada kaugjuhtimispult.
- 2. Valida ja kinnitada kütte-/jahutuskontuur.



## 3.4 Seadistusmenüü seaded

#### 3.4.1 Seadistuste ülevaade

Parameeter	Seadevahemik <sup>1)</sup>	Kirjeldus
H.C	<b>1</b>   2     7   8	Kütte-/jahutuskontuur 1 kuni 8 <sup>2)</sup>
E.1	- 3.0 <b>0.0</b> 3.0	Näidatud ruumitemperatuuri korrigeerimisväärtus
\$.1	nF14.01	Tarkvaraversioon <sup>3)</sup>
F.1	1   0	1: lähtestamine

1) Rasvases kirjas esitatud väärtus = algseadistus

- 2) Ainult üks kaugjuhtimispult (tsoonideks jaotamata) kütte-/jahutuskontuuri kohta
- 3) Versiooni täieliku nimetuse vaatamiseks pöörata valikunuppu.

#### Lähtestamine või elektritoite katkestus

Lähtestamise korral taastatakse algseadistus.

Elektritoite katkemise korral säilivad nii seaded kui ka kütte-/jahutuskontuuride jaotus.

#### 3.4.2 Kasutamine

Seadistusmenüü avamine		Tulemus
1.	Hoida valikunuppu allavajutatuna, kuni näidikule ilmub 2 horisontaalset kriipsu.	8.8.8.°F
2.	Esimese parameetri vaatamiseks tuleb vabastada valikunupp.	8.88.°

# Teave spetsialisti jaoks | 15

Se	adistuse muutmine (nt küttekontuuril H.C)	Tulemus
1.	Parameetri valimiseks pöörata valikunuppu.	8.8.8.°c
2.	Kehtiva väärtuse vaatamiseks vajutada valikunuppu.	8.8.8.°
3.	Väärtuse muutmiseks vajutada uuesti valikunuppu.	
4.	Soovitud väärtuse seadmiseks tuleb keerata valikunuppu.	
5.	Muudatuse salvestamiseks vajutada valikunuppu.	8.8.8.°c
6.	Hoida valikunuppu allavajutatuna, kuni näidikule ilmub jälle parameeter.	8.8.8.°

Se	Tulemus	
1.	Hoida valikunuppu allavajutatuna, kuni näidikule ilmub 3 horisontaalset kriipsu.	8.8.8.°F
2.	Vabastada valikunupp. Näidatakse tegelikku ruumitemperatuuri ja kaugjuhtimispult töötab muudetud seadega.	8.8.8.°

# 4 Rikete kõrvaldamine

Kui tõrget ei õnnestu kõrvaldada:

- Võtta ühendust kütteseadmetele spetsialiseerunud ettevõtte või klienditeenindusega.
- ► Teatada tõrke liik ja kaugjuhtimispuldi tootekood.

## 4.1 Tuvastatud tõrked

Probleem	Põhjus	Tõrke kõrvaldamine
Soovitud ruumitemperatuuri	Õhu sissevool	Eemaldada õhk radiaatoritest ja küttesüsteemist.
ei saavutata.	Ajaprogramm kütte-/jahutuskontuurile	Kohandada ajaprogramm kõrgema taseme juhtpuldiga.
	Pealevoolutemperatuur	Seada kütteseadme pealevoolutemperatuur kõrgemale väärtusele.
	Termostaatventiil(id) etalonruumis	Kui mõni termostaatventiil on kinni kiildunud, vabastada termostaatventiil.
		Termostaadiventiil(-id) täiesti avada või lasta spetsialistil käsiventiili(de)ga asendada.
Toatemperatuur on soovitust tunduvalt kõrgem.	Paigalduskoht	Lasta spetsialistil kaugjuhtimispult sobivasse kohta paigutada.
Ruumitemperatuur kõigub tugevalt.	Paigalduskoht	Lasta spetsialistil kaugjuhtimispult sobivasse kohta paigutada.

## 4.2 Tõrkenäidud

Tõrke korral vilgub näidikul tõrketeate kood. 4-kohalisi lisakoode näidatakse kõrgema taseme juhtpuldil.

Tõrke- kood	Lisa- kood	Võimalik põhjus ja spetsialisti poolt rakendatavad meetmed
A11	3091 	Kaugjuhtimispult ei ole süsteemis õigesti registreeritud. ► Kontrollida ja vajaduse korral korrigeerida kõrgema taseme
	3098	juhtpuldi konfiguratsiooni.
		Kaugjuhtimispuldi ruumitemperatuuriandur on defektne (3091: kütte-/jahutuskontuur 1 3098: kütte-/jahutuskontuur 8).
		<ul> <li>Vahetada defektne kaugjuhtimispult välja.</li> </ul>
A21	1001	Puudub siinisignaal kõrgema taseme juhtpuldilt
		(A21: kutte-/janutuskontuur 1 A28: kutte-/janutuskontuur 8).
A28		<ul> <li>Paigaldada kõrgema taseme juhtpult.</li> </ul>
		<ul> <li>Luua siiniühendus.</li> </ul>
A21	3141	Kaugjuhtimispuldi suhtelise õhuniiskuse andur on defektne
		(A21/3141: kütte-/jahutuskontuur 1 A28/3148: kütte-/
A28	3148	jahutuskontuur 8).
		<ul> <li>Vahetada defektne kaugjuhtimispult välja.</li> </ul>

# 1 Tuotteen tiedot

Kauko-ohjainta CR10H voi käyttää vain ylemmän tason käyttöyksikön kanssa HPC400. Tiedot, kuten turvallisuusohjeet, ympäristönsuojelu, energiansäästöohjeet jne., löydät HPC400:n teknisestä dokumentaatiosta.

CR10H-laitetta käytetään ylemmän tason käyttöyksikön HPC400 ohjaaman lämmitys-/jäähdytyspiirin kauko-ohjaukseen. Se mittaa huonelämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden.

Toimituslaajuus:

٦

- kauko-ohjain
- tämä käyttöohje

Tekniset tiedot	CE
Mitat (L × K × S)	80 × 80 × 23 mm
Nimellisjännite	10 24 V DC
Nimellisvirta	5 6 mA
Väyläliittymä	EMS plus
Säätöalue	530℃
Sal. ympäristön lämpötila	0…60℃
Suojausluokka	III
Kotelointiluokka	IP20

Tunnistenro (asentaja merkitsee)

# 2 Käyttö

8.8.8°	(1)
	2
	6 720 646 193-09.10

#### 1 Näyttö

- 2 Valintanappi
  - Kierrä asetusten valitsemiseksi ja muuttamiseksi.
  - Paina syötön vahvistamiseksi tai näytön vaihtamiseksi.

Näyttöjen kuvaus	Esimerkki
Vallitseva huonelämpötila (vakionäyttö)	8.8.8.°F
Haluttu huonelämpötila	888°
<ul> <li>Valintanappia painettaessa laite näyttää lyhyen ajan halutun huonelämpötilan (vilkkuvana).</li> </ul>	
Huoltonäyttö (huolto välttämätön)	988.0
<ul> <li>Valintanappia painettaessa laite näyttää vallitsevan huonelämpötilan.</li> </ul>	U.U.U.*F
Häiriönäyttö vilkkuvalla häiriökoodilla	
<ul> <li>Valintanappia painettaessa laite näyttää lyhyen ajan vallitsevan huonelämpötilan.</li> </ul>	78883

## 20 | Käyttö

Ha		
•	<ul> <li>Kierrä valintanappia halutun huonelämpötilan asettamiseksi.</li> <li>Asetus aktivoituu automaattisesti. Se on voimassa ylemmän tason käyttöyksikössä tehdyn vastaavan asetuksen sijasta <ul> <li>automaattisessa käytössä ohjelman seuraavaan kytkentäaikaan asti</li> <li>optimoidussa käytössä optimoidun käytön päättymiseen asti Käyttötavan (automaattinen käyttö / optimoitu käyttö) asettaminen on mahdollista vain ylemmän tason käyttöyksikössä.</li> </ul></li></ul>	

Lär		
•	Kierrä valintanappia halutun huonelämpötilan alentamiseksi niin paljon, että näyttöön tulee <b>OFF</b> . Asetus aktivoituu automaattisesti. Kun lämmitys on pois päältä kytkettynä, myös huoneen jäätymissuoja on poiskytkettynä. Lämmityslaitteen jäätymissuoja on yhä edelleen aktiivinen.	

# 3 Tietoja asennusliikkeelle

#### 3.1 Asennus seinään

- ▶ Valitse sopiva paikka tasaiselta seinältä (→ kuva 1, sivu 58).
- ► Asenna kauko-ohjain (→ kuvat 2 ja 3, sivu 58).

## 3.2 Sähköliitännät

Sähkönsyöttö käyttöyksikköön tapahtuu väyläjohdolla.

Pituus	Suositeltava poikkipinta	Johtotyyppi
$\leq 100 \text{ m}$	0,50 mm <sup>2</sup>	vähintään H05 VV (NYM-J)
$\leq$ 300 m	1,50 mm <sup>2</sup>	

Taul. 1 Sallitut väyläjohdon pituudet

- Asenna ja liitä väyläjohto asianmukaisesti.
- ▶ Kytke väyläliitäntä (→ kuva 4, sivu 59)

## 3.3 Käyttöönotto

Ensimmäinen käyttöönotto tai käyttöönotto nollauksen jälkeen

- 1. Kytke laite päälle / nollaa kauko-ohjain.
- 2. Valitse lämmitys-/jäähdytyspiiri ja vahvista.



## 3.4 Asetukset huoltovalikossa

#### 3.4.1 Asetusten yleiskatsaus

Asetus	Asetusalue <sup>1)</sup>	Kuvaus
H.C	<b>1</b>   2     7   8	Lämmitys-/jäähdytyspiirit 1 - 8 <sup>2)</sup>
E.1	- 3.0 <b>0.0</b> 3.0	Korjausarvo näytetylle huoneen lämpötilalle
\$.1	nF14.01	Ohjelmaversio <sup>3)</sup>
F.1	1   0	1: Nollaus

- 1) Lihavoitu arvo = perusasetus
- Vain yksi kauko-ohjain lämmitys-/jäähdytyspiiriä kohden (ilman vyöhykkeiden alajakoa)
- 3) Kierrä valintanappia version lukemiseksi kokonaan.

#### Nollaus tai virtakatkos

Nollauksella palautetaan perusasetukset.

Virtakatkoksen yhteydessä asetukset säilyvät sisältäen lämmitys-/jäähdytyspiirien osoitteet.

#### 3.4.2 Käyttö

Hu	oltovalikon avaaminen	Tulos
1.	Pidä valintanappia alaspainettuna, kunnes näyttöön tulee kaksi vaakaviivaa.	8.8.8.°F
2.	Vapauta valintanappi ensimmäisen asetuksen näyttämiseksi.	8.88°F

# Tietoja asennusliikkeelle | 23

As	etusten muuttaminen (esim. lämmityspiiri H.C)	Tulos
1.	Kierrä valintanappia asetuksen valitsemiseksi.	8.8.8.°c
2.	Paina valintanappia vallitsevan arvon näyttämiseksi.	8.8.8°°
3.	Paina valintanappia uudelleen arvon muuttamiseksi.	
4.	Kierrä valintanappia haluamasi arvon asettamiseksi.	
5.	Paina valintanappia muutoksen tallentamiseksi.	8.8. <b>8</b> .°c
6.	Pidä valintanappia alaspainettuna, kunnes asetus näytetään uudelleen.	8.8.8.°

Hu	Tulos	
1.	Pidä valintanappia alaspainettuna, kunnes näyttöön tulee kolme vaakaviivaa.	8.8.8.°F
2.	Vapauta valintanappi. Näytetään vallitseva huonelämpötila ja kauko-ohjain toimii muutetulla asetuksella.	8.8.8.°

# 4 Häiriöiden korjaaminen

Jos häiriötä ei pysty korjaamaan:

- Ota yhteyttä hyväksyttyyn asennusliikkeeseen tai soita asiakaspalveluun.
- ► Ilmoita häiriölaji ja kauko-ohjaimen tunnistenumero.

## 4.1 Havaitut häiriöt

Puute	Ѕуу	Korjaus
Haluttua huonelämpötilaa ei	llmaa lämmitysjärjestelmässä	Ilmaa lämpöpatteri ja lämmityslaite.
saavuteta.	Aikaohjelma lämmitys-/jäähdytyspiirille	Mukauta aikaohjelma ylemmän tason käyttöyksikössä.
	Menojohdon lämpötila	Aseta lämmityslaitteessa menojohdon lämpötila korkeammaksi.
	Termostaattiventtiili(t) vertailuhuoneessa	Jos jokin termostaattiventtiili on juuttunut, vapauta venttiili.
		Avaa termostaattiventtiili(t) kokonaan tai anna ammattiasentajan vaihtaa käsiventtiili(t).
Haluttu huonelämpötila ylittyy huomattavasti.	Asennuspaikka	Anna asentajan siirtää kauko- ohjain parempaan paikkaan.
Huonelämpötila vaihtelee huomattavasti.	Asennuspaikka	Anna asentajan siirtää kauko- ohjain parempaan paikkaan.

## 4.2 Häiriönäytöt

Häiriön esiintyessä näytössä vilkkuu häiriökoodi. Ylemmän tason käyttöyksikössä näytetään 4-numeroiset lisäkoodit.

Häiriö- koodi	Lisä- koodi	Mahdollinen syy ja korjaus asentajan toimesta
A11	3091 	Kauko-ohjainta ei ole kirjattu oikein järjestelmään. ▶ Tarkasta konfigurointi ylemmän tason käyttöyksiköstä ja korjaa
	3098	se tarvittaessa.
		Kauko-ohjaimen huonelämpötila-anturissa vika (3091: lämmitys-/ jäähdystyspiiri 1 3098- lämmitys-/jäähdystyspiiri 8)
		<ul> <li>Vaihda viallinen kauko-ohjain.</li> </ul>
A21	1001	Ylemmän tason käyttöyksikön väyläsignaali puuttuu (A21: lämmitys-/jäähdytyspijri 1 A28: lämmitys-/jäähdytyspijri 8).
A28		<ul> <li>Asenna ylemmän tason käyttöyksikkö.</li> </ul>
		<ul> <li>Kytke väyläliitäntä.</li> </ul>
A21	3141	Kauko-ohjaimen suhteellisen kosteuden anturissa vika
		(A21/3141: lämmitys-/jäähdytyspiiri 1 A28/3148: lämmitys-/
A28	3148	jäähdytyspiiri 8).
		<ul> <li>Vaihda viallinen kauko-ohjain.</li> </ul>

# 1 Duomenys apie gaminį



Nuotolinio valdymo pultą CR10H galima naudoti tik kartu su aukštesnio lygmens valdymo bloku HPC400. Saugos nuorodas, informaciją apie aplinkosaugą, energijos taupymo nuorodas ir kt. rasite HPC400 techninėje dokumentacijoje.

CR10H skirtas naudoti kaip nuotolinio valdymo pultas šildymo ir vėsinimo kontūrui, valdomam aukštesnio lygmens valdymo bloko HPC400. Jis nustato patalpos temperatūrą ir santykinį oro drėgnumą patalpoje, pagal kurios temperatūrą reguliuojama.

Tiekiamas komplektas:

- · Nuotolinio valdymo pultas
- Ši instrukcija

Techniniai duomenys	CE
Matmenys (P × A × G)	80 × 80 × 23 mm
Vardinė įtampa	10 24 V DC
Vardinė srovė	5 6 mA
BUS sąsaja	EMS plus
Reguliavimo diapazonas	5 30 ℃
Leidž. aplinkos temperatūra	0 60°C
Apsaugos klasė	III
Apsaugos tipas	IP20

Ident. Nr. (įveda montuotojas)

# 2 Valdymas



#### 1 Ekranas

- 2 Reguliavimo rankenėlė
  - Sukti: pasirinkti ir keisti nustatymą.
  - Paspausti: patvirtinti įvestis arba perjungti rodmenis.

Rodmenų aprašas	Pavyzdys
Esamoji patalpos temperatūra (standartiniai rodmenys)	8.8.8.°
<ul> <li>Pageidaujama patalpos temperatūra</li> <li>Norėdami, kad trumpam (mirksint) būtų parodyta pageidaujama patalpos temperatūra, paspauskite reguliavimo rankenėlę.</li> </ul>	8.8.8.°c
<ul> <li>Serviso rodmuo (reikalinga techninė priežiūra)</li> <li>Norėdami, kad būtų parodyta esamoji patalpos temperatūra, paspauskite reguliavimo rankenėlę.</li> </ul>	8. <b>8</b> .8.°F
<ul> <li>Trikties rodmuo su mirksinčiu trikties kodu</li> <li>Norėdami, kad būtų parodyta esamoji patalpos temperatūra, trumpai paspauskite reguliavimo rankenėlę.</li> </ul>	

## 28 | Valdymas

Pageidaujamos patalpos temperatūros nustatymas	
<ul> <li>Norėdami nustatyti pageidaujamą patalpos temperatūrą, pasukite reguliavimo rankenėlę.</li> <li>Nustatymas perimamas automatiškai. Jis galioja vietoje atitinkamo nustatymo aukštesnio lygmens valdymo bloke         <ul> <li>esant automatiniam režimui: iki kito programos jungimo laiko</li> <li>esant optimizuotam režimui: iki optimizuoto režimo pabaigos</li> <li>Veikimo režimą (automatinis režimas / optimizuotas režimas) nustatyti galima tik aukštesnio lygmens valdymo bloke.</li> </ul> </li> </ul>	12885° 12885° 1777 8885°

Šildy		
► N re N ta gr	lorėdami nustatyti pageidaujamą patalpos temperatūrą, sukite eguliavimo rankenėlę, kol ekrane atsiras <b>OFF</b> . lustatymas perimamas automatiškai. Esant išjungtam šildymui, aip pat yra išjungta ir patalpos apsauga nuo užšalimo. Šilumos eneratoriaus apsauga nuo užšalimo toliau lieka aktyvi.	

# 3 Informacija kvalifikuotiems specialistams

#### 3.1 Montavimas ant sienos

- ► Ant lygios sienos parinkite tinkamą montavimo vietą (→ 1 pav., 58 psl.).
- Sumontuokite nuotolinio valdymo pultą (→ 2 ir 3pav., 58 psl.).

#### 3.2 Prijungimas prie elektros tinklo

Elektros energija į valdymo bloką tiekiama BUS kabeliu.

Ilgis	Rekomenduojamas skerspjūvis	Kabelio tipas
$\leq 100 \text{ m}$	0,50 mm <sup>2</sup>	mažiausiai H05 VV (NYM-J)
$\leq$ 300 m	1,50 mm <sup>2</sup>	

Lent. 1 Leidžiamieji BUS magistralės kabelių ilgiai

- BUS kabelį tinkamai nutieskite ir prijunkite.
- ▶ Prijunkite BUS magistralę (→ 4 pav., 59 psl.).

## 3.3 Paleidimas eksploatuoti

Pirmasis paleidimas eksploatuoti arba paleidimas eksploatuoti po atstatos

- 1. Įrenginį įjunkite / atlikite nuotolinio valdymo pulto atstatą.
- 2. Pasirinkite ir patvirtinkite šildymo ir vėsinimo kontūrą.



## 3.4 Nustatymai techninės priežiūros meniu

#### 3.4.1 Nustatymų apžvalga

Nustatymas	Nustatymo diapazonas <sup>1)</sup>	Aprašas	
H.C	<b>1</b>   2     7   8	Šildymo / vėsinimo kontūras nuo 1 iki 8 <sup>2)</sup>	
E.1	- 3.0 <b>0.0</b> 3.0	Koregavimo vertė parodytai patalpos temperatūrai	
\$.1	nF14.01	Programinės įrangos versija <sup>3)</sup>	
F.1	1   0	1: atstata	

- 1) Paryškinta vertė = gamyklinis nustatymas
- Tik vienas nuotolinio valdymo pultas kiekvienam šildymo / vėsinimo kontūrui (be suskirstymo į zonas)
- 3) Norėdami peržiūrėti išsamią versijos informaciją, sukite reguliavimo rankenėlę.

#### Atstata arba elektros srovės tiekimo nutrūkimas

Atlikus atstatą atkuriami gamykliniai nustatymai.

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, nustatymai, o taip pat šildymo / vėsinimo kontūrų priskyrimas išlieka.

#### 3.4.2 Valdymas

Se	Rezultatas			
1.	<ol> <li>Laikykite paspaustą reguliavimo rankenėlę, kol bus parodyti 2 horizontalūs brūkšneliai.</li> </ol>			
2.	Norėdami, kad būtų parodytas pirmasis nustatymas, atleiskite reguliavimo rankenėlę.	8.8.8.0		

## Informacija kvalifikuotiems specialistams | 31

Ке	isti nustatymą (pvz., šildymo kontūras H.C)	Rezultatas
1.	Norėdami pasirinkti nustatymą, sukite reguliavimo rankenėlę.	8.8.8.°F
2.	Norėdami, kad būtų parodyta esamoji vertė, paspauskite reguliavimo rankenėlę.	8.8. <b>8</b> .°F
3.	Norėdami vertę pakeisti, dar kartą paspauskite reguliavimo rankenėlę.	
4.	Norėdami nustatyti pageidaujamą vertę, pasukite reguliavimo rankenėlę.	
5.	Norėdami išsaugoti pakeitimą, paspauskite reguliavimo rankenėlę.	8.8.8.°F
6.	Reguliavimo rankenėlę laikykite paspaustą, kol vėl bus parodytas nustatymas.	8. <b>8.8</b> .°

Se	Rezultatas			
1.	<ol> <li>Laikykite paspaustą reguliavimo rankenėlę, kol bus parodyti 3 horizontalūs brūkšneliai.</li> </ol>			
2.	Reguliavimo rankenėlę atleiskite. Parodoma esamoji patalpos temperatūra, o nuotolinio valdymo pultas veikia su pakeistu nustatymu.	888°+		

# 4 Trikčių šalinimas

Jei nepavyksta pašalinti trikties:

- Kreipkitės į įgaliotos specializuotos įmonės arba klientų aptarnavimo tarnybos specialistus.
- Praneškite, kokio pobūdžio triktis, ir nuotolinio valdymo pulto identifikavimo numerį.

### 4.1 Jaučiamos triktys

Pretenzija	Priežastis	Pašalinimas
Nepasiekta pageidaujama	Yra oro	lš radiatorių ir šildymo sistemos išleiskite orą.
patalpos temperatūra.	Laiko programa šildymo / aušinimo kontūrui	Laiko programą priderinkite pagal aukštesnio lygmens valdymo bloką.
	Tiekiamo srauto temperatūra	Šilumos generatoriuje nustatykite aukštesnę tiekiamo srauto temperatūrą.
	Termostatinis (-iai) vožtuvas (-ai) patalpoje, pagal kurios temperatūrą reguliuojama	Jei termostatinis vožtuvas užstrigo, jį pakeiskite.
		Iki galo atidarykite termostatinį (-ius) vožtuvą (-us) arba kreipkitės į specialistą, kad jis pakeistų jį (juos) rankiniu (-iais) vožtuvu (-ais).
Gerokai viršyta pageidaujama patalpos temperatūra.	Montavimo vieta	Kreipkitės į specialistą, kad nuotolinio valdymo pultą perkeltų į tinkamą vietą.
Labai nukrenta patalpos temperatūra.	Montavimo vieta	Kreipkitės į specialistą, kad nuotolinio valdymo pultą perkeltų į tinkamą vietą.

## 4.2 Trikčių rodmenys

Atsiradus triktims, ekrane mirksi trikties kodas. 4 padėčių papildomi kodai parodomi aukštesnio lygmens valdymo bloke.

Trikties kodas	Papildomas kodas	Galima priežastis ir specialisto pagalba
A11	3091  3098	<ul> <li>Nuotolinio valdymo pultas netinkamai užregistruotas sistemoje.</li> <li>Patikrinkite konfigūraciją aukštesnio lygmens valdymo bloke, jei reikia, pakoreguokite.</li> </ul>
		Pažeistas nuotolinio valdymo pulto patalpos temperatūros jutiklis (3091: šildymo / vėsinimo kontūras 1 3098: šildymo / vėsinimo kontūras 8). ▶ Pažeistą nuotolinio valdymo pultą pakeiskite.
A21  A28	1001	Nėra BUS signalo iš aukštesnio lygmens valdymo bloko (A21: šildymo / vėsinimo kontūras 1 A28: šildymo / vėsinimo kontūras 8).
		<ul> <li>Prijunkite BUS magistralę.</li> </ul>
A21  A28	3141  3148	Pažeistas nuotolinio valdymo pulto santykinio oro drėgnumo jutiklis (A21/3141: šildymo / vėsinimo kontūras 1 A28/3148: šildymo / vėsinimo kontūras 8).
		<ul> <li>Pažeistą nuotolinio valdymo pultą pakeiskite.</li> </ul>

# 1 Produkta apraksts

i

Tālvadību CR10H iespējams izmantot kopā ar augstāk pakārtotu vadības ierīci HPC400. Informāciju par drošības norādījumiem, vides aizsardzību, enerģijas taupīšanas norādījumiem meklējiet HPC400 tehniskajā dokumentācijā.

CR10H darbojas kā tālvadība ar augstāk pakārtotu vadības ierīci HPC400 vadītam apkures / dzesēšanas lokam. Tā uztver telpas temperatūru un gaisa mitrumu noteicošajā telpā.

Piegādes komplekts:

- Tālvadība
- Šī instrukcija

Tehniskie dati	C€
Izmēri (P × A × G)	80 × 80 × 23 mm
Nominālais spriegums	10 24 V DC
Nominālā strāva	5 6 mA
BUS pieslēgums	EMS plus
Regulēšanas diapazons	5 30 ℃
Pieļ. apkārtējās vides temperatūra	0 60 ℃
Aizsardzības klase	III
Aizsardzības klase	IP20

Ident. nr. (ievada uzstādītājs)

# 2 Lietošana



#### 1 Displejs

- 2 Izvēles poga
  - Pagriezt: iestatījuma izvēle un izmaiņa.
  - Nospiest: ievades apstiprināšana vai rādījuma pārslēgšana.

Rādījumu apraksts	Piemērs
Aktuālā telpas temperatūra (standarta rādījums)	8.8.8.°
Vēlamā telpas temperatūra	0000
<ul> <li>Lai īstu brīdi attēlotu vēlamo telpas temperatūru (mirgojoši),</li> </ul>	0.0.0.°F
nospiediet izvēles pogu.	
Apkopes rādījums (nepieciešama apkope)	0000
<ul> <li>Lai attēlotu aktuālo telpas temperatūru, nospiediet izvēles pogu.</li> </ul>	0.0.0.°F
Traucējumu rādījums ar mirgojošu traucējuma kodu	
<ul> <li>Lai attēlotu aktuālo telpas temperatūru, īsu brīdi nospiediet izvēles pogu.</li> </ul>	78883

## 36 | Lietošana

Vē		
•	<ul> <li>Lai iestatīti vēlamo telpas temperatūru, grieziet izvēles pogu.</li> <li>lestatījums automātiski tiek pārņemts. Tas ir spēkā augstāk pakārtotās vadības ierīces atbilstošā iestatījuma vietā.</li> <li>automātiskajā režīmā: līdz nākošajai slēgšanas reizei programmā</li> </ul>	881 184 184 184 184 184 184
	<ul> <li>optimizētajā režīmā: līdz optimizētā režīma beigām</li> <li>Darbības režīma (automātiskais/optimizētais režīms) iestatīšana iespējama tikai ar augstāk pakāroto vadības ierīci.</li> </ul>	

Izslēgt apkuri		
•	Lai vēlamo telpas temperatūra samazinātu tik tālu, ka displejā parādās <b>OFF</b> , grieziet izvēles pogu. lestatījums automātiski tiek pārņemts. Ja apkure ir izslēgta, ir izslēgta arī telpas pretsala aizsardzība. Siltuma ražotāja aizsardzība pret aizsalšanu turpina darboties.	

# 3 Informācija montāžas veicējiem

#### 3.1 Montāža pie sienas

- ▶ Izvēlieties piemērotu vietu pie līdzenas sienas (→ 1. att., 58. lpp.).
- ▶ Uzstādiet tālvadību (→ 2. un 3. att., 58. lpp.).

#### 3.2 Pieslēgums elektrotīklam

Vadības blokam strāvu padod ar BUS kabeli.

Garums	leteicamais šķērsgriezums	Kabeļu tips
$\leq 100 \text{ m}$	0,50 mm <sup>2</sup>	vismaz H05 VV (NYM-J)
$\leq$ 300 m	1,50 mm <sup>2</sup>	

Tab. 2 Pieļaujamie BUS vadu garumi

- ► Uzstādiet un pieslēdziet BUS vadu atbilstoši noteikumiem.
- ▶ Izveidojiet BUS savienojumu (→ 4. att., 59. lpp.)

## 3.3 Ekspluatācijas uzsākšana

Ekspluatācijas uzsākšana vai ekspluatācijas atsākšana pēc atiestates

- 1. leslēdziet iekārtu / veiciet tālvadības atiestati.
- 2. Izvēlieties un apstipriniet apkures/dzesēšanas loku.



## 3.4 Servisa izvēlnes iestatījumi

#### 3.4.1 lestatījumu pārskats

lestatījums	leregulēšanas diapazons <sup>1)</sup>	Apraksts
H.C	<b>1</b>   2     7   8	Apkures/dzesēšanas loks no 1 līdz 8 <sup>2)</sup>
E.1	- 3.0 <b>0.0</b> 3.0	Uzrādītās telpas temperatūras korekcijas vērtība
\$.1	nF14.01	Programmatūras versija <sup>3)</sup>
F.1	1   0	1: Sākumstāvokļa atjaunošana

1) Izceltā vērtība = pamata iestatījums

- 2) Tikai viena tālvadība katram apkures/dzesēšanas lokam (bez dalījuma zonās)
- 3) Lai pilnībā nolasītu versiju, grieziet izvēles pogu.

#### Sākumstāvokļa atjaunošana vai strāvas padeves pārtraukums

Veicot atiestati, tiek atkārtoti ieslēgts pamata iestatījums.

Strāvas pārtraukuma gadījumā iestatījumi ar apkures/dzesēšanas loka piesaisti saglabājas.

#### 3.4.2 Lietošana

Atvērt servisa izvēlni		Rezultāts
1.	Turiet nospiestu izvēles pogu, līdz tiek attēlotas 2 horizontālas svītras.	8.8.8.°
2.	Palaidiet vaļā izvēles pogu, lai ierīce uzrādītu pirmo iestatījumu.	8.88°°

# Informācija montāžas veicējiem | 39

les	Rezultāts	
1.	Pagrieziet izvēles pogu, lai izvēlētos iestatījumu.	8.8.8.°°
2.	Nospiediet izvēles pogu, lai ierīce uzrādītu faktisko vērtību.	8.8. <b>8</b> .°
3.	Lai izmanītu vērtību, nospiediet izvēles pogu atkārtoti.	
4.	Pagrieziet izvēles pogu, lai iestatītu vēlamo vērtību.	
5.	Lai saglabātu vērtību, nospiediet izvēles pogu.	8.8. <b>8</b> .°c
6.	Turiet nospiestu izvēles pogu, līdz atkal tiek uzrādīts iestatījums.	8.8.8.°°

Aiz	Rezultāts	
1.	Turiet nospiestu izvēles pogu, līdz tiek attēlotas 3 horizontālas svītras.	8.8.8.°F
2.	Atlaidiet izvēles pogu. Tiek attēlota aktuālā telpas temperatūra un tālvadība darbojas ar izmainītu iestatījumu.	8.8.8.°

# 4 Bojājumu novēršana

Ja traucējumu nevar novērst:

- Sazinieties ar specializēto uzņēmumu vai klientu apkalpošanas dienestu.
- ► Informējiet par traucējuma veidu un paziņojiet tālvadības identifikācijas nr.

#### 4.1 Uztvertie traucējumi

Kļūme	lemesis	Risinājums
Netiek sasniegta vēlamā telpas	Gaiss sistēmā	Atgaisojiet sildķermeņus un apkures sistēmu.
temperatūra.	Apkures/dzesēšanas loka laika programma	Pielāgojiet laika programmu augstāk pakārtotajai vadības ierīcei.
	Turpgaitas temperatūra	lestatiet augstāku siltuma ražotāja turpgaitas temperatūru.
	Termostatiskais vārsts (vārsti) noteicošajā telpā	Ja kāds termostatiskais vārsts nobloķēts, atskrūvējiet to.
		Pilnībā atvērt termostatisko vārstu (vārstus) vai arī lūgt speciālistam nomainīt to (tos) ar manuāliem vārstiem.
Vēlamā telpas temperatūra tiek būtiski pārsniegta.	Instalēšanas vieta	Lūdziet speciālistam uzstādīt tālvadību piemērotā vietā.
Telpas temperatūra izteikti svārstās.	Instalēšanas vieta	Lūdziet speciālistam uzstādīt tālvadību piemērotā vietā.

## 4.2 Traucējumu rādījumi

Ja radušies traucējumi, displejā mirgo traucējums kods. Četru zīmju papildu kodi tiek rādīti augstāk pakārtotajā vadības ierīcē.

Kļūmes kods	Papild- kods	lespējamais iemesls un speciālista palīdzība
A11	3091	Tālvadība nav pareizi pieteikta sistēmā.
	 3098	<ul> <li>Pārbaudiet un nepieciešamības gadījumā izmainiet augstāk pakārtotās vadības ierīces konfigurāciju.</li> </ul>
		Bojāts tālvadības telpas temperatūras sensors (3091: apkures/ dzesēšanas loks 1 3098: apkures/dzesēšanas loks 8).
		<ul> <li>Nomainiet bojāto tālvadību.</li> </ul>
A21 	1001	Nav augstāk pakārtotās vadības ierīces BUS signāls (A21: apkures / dzesēšanas loks 1 A28: apkures/dzesēšanas loks 8).
A28		<ul> <li>Uzstādiet augstāk pakārtoto vadības ierīci.</li> </ul>
		<ul> <li>Izveidojiet BUS savienojumu.</li> </ul>
A21	3141	Bojāts tālvadības relatīvā gaisa mitruma sensors (A21/3141: ankures/dzesēšanas loks 1 — A28/3148: ankures/dzesēšanas
A28	3148	loks 8).
		<ul> <li>Nomainiet bojāto tālvadību.</li> </ul>

# 1 Opplysninger om produktet

Fjernkontrollen CR10H kan kun anvendes i forbindelse med med en overordnet betjeningsenhet HPC400. Informasjon som sikkerhetsinstruksjoner, miljøvern, redusert energiforbruk osv. finner du i den tekniske dokumentasjonen til HPC400.

Enheten CR10H tjener som fjernkontroll for en av varme-/kjølekretsene som styres av den overordnede betjeningsenheten HPC400. Den registrerer romtemperatur og relativ fuktighet i referanserommet.

Leveringsomfang:

- Fjernkontroll
- Denne bruksanvisningen

Tekniske data	CE
Mål (b × h × d)	80 × 80 × 23 mm
Nominell spenning	10 24 V DC
Nominell strøm	56 mA
BUS-grensesnitt	EMS plus
Reguleringsområde	530℃
Tillatt omgiv.temperatur	060°C
Beskyttelsesklasse	III
Kapsling	IP20

ID-nr. (skal fylles inn av installatøren)

# 2 Betjening



#### 1 Display

- 2 Valgknapp
  - Vri: velge innstilling og endre.
  - Trykk: bekrefte innlesing eller skifte display/visning.

Beskrivelse av displayene/visningene	Eksempel
Aktuell romtemperatur (standardvisning)	8.8.8.°F
Ønsket romtemperatur	000%
<ul> <li>Trykk valgknappen, for kort visning av romtemperaturen (blin-</li> </ul>	0.0.0.°F
kende).	
Servicevisning (vedlikehold nødvendig)	0000
<ul> <li>Trykk valgknappen for å vise den aktuelle romtemperaturen.</li> </ul>	0.0.0.°F
Feilmelding med blinkende feilkode	
<ul> <li>Trykk valgknappen for kort visning av den aktuelle romtempera- turon</li> </ul>	1883
נעוכוו.	

#### 44 | Betjening

Sti		
•	Vri valgknappen for å stille inn ønsket romtemperatur. Innstillingen blir automatisk overtatt. Den gjelder i stedet for den tilsvarende innstillingen i den overordnede betjeningsenheten – ved automatikkdrift: frem til neste koblingstid i programmet – ved optimert drift: frem til optimert drift blir avsluttet Innstilling av driftstype (automatikkdrift/optimert drift) er kun mulig på den overordnede betjeningsenheten.	1885 1885 1885 1888 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997

Slå a	v varmeanlegget	
► V fi li o v	/ri valgknappen for å minske den ønskede romtemperaturen, rem til det vises <b>OFF</b> i displayet. nnstillingen blir automatisk overtatt. Ved avslått oppvarming er også frostbeskyttelsen til rommet slått av. Frostbeskyttelsen til varmekilden er fortsatt aktiv.	

# 3 Informasjon for autorisert personell

#### 3.1 Montering på veggen

- ► Velg egnet monteringssted på en plan/jevn vegg (→ fig. 1, side 58).
- Montere fjernkontroll (→ fig. 2 og 3, side 58).

#### 3.2 Elektrisk tilkobling

Betjeningsenheten blir forsynt med strøm via BUS-ledningen.

Lengde	Anbefalt diameter/tverrsnitt	Kabeltype
$\leq 100 \text{ m}$	0,50 mm <sup>2</sup>	minst H05 VV (NYM-J)
$\leq$ 300 m	1,50 mm <sup>2</sup>	

Tab. 1 Tillatte BUS-ledningslengder

- ► Installer og koble til BUS-ledningen fagmessig.
- Opprett BUS-forbindelse ( $\rightarrow$  fig. 4, side 59)

## 3.3 Igangkjøring

Første gangs igangkjøring eller igangkjøring etter en reset

- 1. Slå på anlegget / reset fjernkontrollen.
- 2. Velg varme-/kjølekrets og bekreft.



#### 3.4 Innstillinger i servicemenyen

Innstilling	Innstillingsområde <sup>1)</sup>	Beskrivelse
H.C	<b>1</b>  2  7 8	Varme-/kjølekrets 1 til 8 <sup>2)</sup>
E.1	- 3.0 <b>0.0</b> 3.0	Korrigeringsverdi for vist romtemperatur
S.1	nF14.01	Programvareversjon <sup>3)</sup>
F.1	1   0	1: Reset

#### 3.4.1 Oversikt over innstillingene

- 1) Fremhevet verdi = grunninnstilling/fabrikkinnstilling
- 2) Kun en fjernkontroll per varme-/kjølekrets (uten inndeling i soner)
- 3) Vri valgknappen, for visning av hele spesifikasjonen/versjonen.

#### **Reset eller strømsvikt**

Ved en reset blir grunninnstillingen gjenopprettet.

Ved strømbrudd opprettholdes innstillingene inkludert varme-/kjølekretstilordning.

#### 3.4.2 Betjening

Åpne servicemeny		Resultat
1.	Hold valgknappen nedtrykt, frem til det vises 2 vannrette streker.	8.8.8.°F
2.	Slipp valgknappen for å vise den første innstillingen.	8.88°°

# Informasjon for autorisert personell | 47

Endre innstilling (f. eks. varmekrets H.C)		Resultat
1.	Vri valgknappen for å velge en innstilling.	8.8.8.°F
2.	Trykk valgknappen for å vise den aktuelle verdien.	8.8.8.°F
3.	Trykk valgknappen på nytt for å endre verdien.	
4.	Vri valgknappen for å stille inn den ønskede verdien.	
5.	Trykk på valgknappen for å lagre endringene.	8.8.8.°F
6.	Hold valgknappen nedtrykt frem til innstillingen vises igjen.	8.8.8.°F

Lukk servicemenyen		Resultat
1.	Hold valgknappen nedtrykt, frem til det vises 3 vannrette streker.	8.8.8.°F
2.	Slipp valgknappen. Den aktuelle romtemperaturen blir vist og fjernkontrollen arbeider med den endrede innstillingen.	8.8.8.°

# 4 Retting av feil

Hvis en feil ikke kan utbedres:

- ▶ Ta kontakt med autorisert installasjons- og servicefirma eller kundeservice.
- ► Angi type feil og ID-nr. til fjernkontrollen.

## 4.1 Detekterte feil

Hva som er feil	Årsak	Tiltak
Den ønskede rom-	Luftlomme	Luft/ventiler varmeanlegget.
temperaturen blir ikke nådd.	Tidsprogram for varme-/kjølekretsen	Tilpass tidsprogrammet på den overordnede betjeningsenhe- ten.
	Turtemperatur	Still inn turtemperaturen på varmekilde høyere.
	Termostatventil(er) i refe- ranserommet	Dersom en termostatventil hen- ger, løsne termostatventil.
		Åpne termostatventil(er) helt eller få de skiftet til håndven- til(er) av en fagperson.
Den ønskede rom- temperaturen blir tydelig overskre- det.	Monterings-/oppstillings- sted	Få fjernkontrollen flyttet til et egnet sted av en autorisert per- son.
Romtemperatur svinger kraftig.	Monterings-/oppstillings- sted	Få fjernkontrollen flyttet til et egnet sted av en autorisert per- son.

## 4.2 Feilmeldinger

Ved feil blinker en feilkode på skjermen. De 4-sifrede tilleggs-kodene blir vist på den overordende betjeningsenheten.

Feil- kode	Tilleggs- kode	Mulig årsak og løsning av fagpersonell
A11	3091	Fjernkontroll er ikke registrert korrekt i systemet.
	 3098	<ul> <li>Kontroller konfigurasjonen i den overordnede betjeningsenhe- ten, evt. korriger.</li> </ul>
		Romtemperaturføleren til fjernkontrollen er defekt
		(3091: varme-/kjølekrets 1 3098: varme-/kjølekrets 8).
		<ul> <li>Skift ut defekt fjernkontroll.</li> </ul>
A21	1001	BUS-signalet fra den overordnede betjeningsenheten mangler
		(A21: varme-/kjølekrets 1 : varme-/kjølekrets 8).
A28		<ul> <li>Installer overordnet betjeningsenhet.</li> </ul>
		<ul> <li>Opprett BUS-forbindelse.</li> </ul>
A21	3141	Fjernkontrollens føler for relativ luftfuktighet er defekt
		(A21/3141: varme-/kjølekrets 1 A28/3148: varme-/
A28	3148	kjølekrets 8).
		<ul> <li>Skift ut defekt fjernkontroll.</li> </ul>

٦

# 1 Produktdata

Fjärrstyrning CR10H kan endast användas tillsammans med en överordnad HPC400-reglercentral. Information som säkerhetsanvisningar, miljöskyddsanvisningar, energisparanvisningar o.s.v. finns i den tekniska dokumentationen till HPC400.

CR10H används för reglering av en värme-/kylkrets som styrs av en överordnad HPC400-reglercentral. Den registrerar rumstemperatur och relativ luftfuktighet i referensrummet.

Leveransinnehåll:

- Fjärrstyrning
- · Denna anvisning

Tekniska data	CE
Mått (b × h × d)	80 × 80 × 23 mm
Märkspänning	10 24 V DC
Märkström	5 6 mA
Bussgränssnitt	EMS plus
Reglerområde	5 30 ℃
Tillåten omgivningstemp.	0 60 °C
Skyddsklass	III
Kapslingsklass	IP20

ID-nummer (anges av installatören)

# 2 Användning



#### 1 Display

- 2 Menyratt
  - Vrid på ratten för att välja och ändra inställning.
  - Tryck på ratten för att bekräfta ett val eller byta visning.

Beskrivning av visningarna	Exempel
Faktisk rumstemperatur (utgångsläge)	8.8.8.°
Önskad rumstemperatur	888°
<ul> <li>Tryck på menyratten om du vill visa önskad rumstemperatur ett kort ögonblick (blinkar).</li> </ul>	
Servicevisning (underhåll krävs)	0000
<ul> <li>Tryck på menyratt om du vill visa faktisk rumstemperatur.</li> </ul>	0.0.°F
Felmeddelande med blinkande fel-kod	
<ul> <li>Tryck på menyratt om du vill visa faktisk rumstemperatur ett kort ögonblick.</li> </ul>	18883

## 52 | Användning

Ställ in önskad rumstemperatur	
<ul> <li>Vrid menyratten för att ställa in önskad rumstemperatur. Inställningen sparas automatiskt. Denna inställning ersätter mot- svarande inställning på den överordnade reglercentralen         <ul> <li>i automatisk drift: gäller fram till nästa kopplingstid i pro- grammet</li> <li>i optimal drift: gäller tills optimal drift avslutas Inställning av driftsätt (automatisk/optimal drift) medges endast via den överordnade reglercentralen.</li> </ul> </li> </ul>	885°

Stänga av husvärme	
<ul> <li>Vrid menyratten för att minska rumstemperaturen tills OFF visas på displayen.</li> <li>Inställningen sparas automatiskt. När husvärme är avstängd så är inte utrymmet skyddat mot frost. Värmekällans frostskydd är dock aktivt.</li> </ul>	

# 3 Information för behörig installatör

#### 3.1 Montering på väggen

- ▶ Välj en lämplig monteringsplats på väggen (→ bild 1, sidan 58).
- ▶ Montera fjärrstyrning (→ bild 2 och 3, sidan 58).

#### 3.2 Elanslutning

Reglercentralen får energi via BUS-kabeln.

Längd	Rekommenderar kabelarea	Kabeltyp
$\leq 100 \text{ m}$	0,50 mm <sup>2</sup>	minst H05 VV (NYM-J)
$\leq$ 300 m	1,50 mm <sup>2</sup>	

Tab. 1 Tillåten BUS-kabellängd

- Dra och anslut BUS-kabeln.
- ► Färdigställ BUS-förbindelsen (→ bild 4, sidan 59)

## 3.3 Idrifttagning

Första idrifttagning eller idrifttagning efter en återställning

- 1. Starta systemet/återställ fjärrstyrning.
- 2. Välj och bekräfta värme-/kylkrets.



#### 3.4 Inställningar i servicemenyn

Inställning	Inställningsområde <sup>1)</sup>	Beskrivning
H.C	<b>1</b>  2  7 8	Värme-/kylkrets 1 till 8 <sup>2)</sup>
E.1	- 3.0 <b>0.0</b> 3.0	Korrigeringsvärde för rumstemperatur som visas
\$.1	nF14.01	Programversion <sup>3)</sup>
F.1	1   0	1: Återställning

#### 3.4.1 Översikt över inställningarna

1) Markerat ord = fabriksinställning

- 2) Endast en fjärrstyrning per värme-/kylkrets (utan indelning i zoner)
- 3) Vrid menyratten för att visa den fullständiga programversionsbeteckningen.

#### Återställning eller strömavbrott

Vid en återställning hämtas fabriksinställningarna.

Vid strömavbrott finns inställningarna inklusive tilldelningen av värme-/kylkrets kvar.

#### 3.4.2 Användning

Öppna servicemenyn		Resultat
1.	Håll menyratten intryckt tills 2 vågräta streck visas.	8.8.8.°c
2.	Släpp menyratten för att visa den första inställningen.	8. <b>8.8</b> .°

# Information för behörig installatör | 55

Än	dra inställning (t.ex. värmekrets H.C)	Resultat
1.	Vrid menyratten för att välja en inställning.	8.8.8.°c
2.	Tryck på menyratten för att visa det faktiska värdet.	8.8.8.°
3.	Tryck på menyratten igen för att ändra värdet.	
4.	Vrid menyratten för att ställa in det önskade värdet.	
5.	Tryck på menyratten för att spara inställningen.	8.8.8.°c
6.	Håll menyratten intryckt tills inställningen visas igen.	8.8.8.°°

Stänga servicemenyn		Resultat
1.	Håll menyratten intryckt tills 3 vågräta streck visas.	8.8.8.°
2.	Släpp menyratten. Faktisk rumstemperatur visas och rumsenheten arbetar med den nya inställningen.	8.8.8.°

# 4 Åtgärda driftstörningar

Om det inte går att åtgärda en driftstörning:

- ▶ Ring en behörig installatör eller kundtjänst.
- Förklara vilken sorts störning det gäller och uppge fjärrstyrnings ID-nr.

#### 4.1 Registrerade störningar

Symptom	Orsak	Åtgärd
Den önskade rums- temperaturen upp-	Luft i systemet	Lufta värmeelement och vär- mesystem.
nås inte.	Tidsprogram för värme-/kylkrets	Anpassa tidsprogram på den överordnade reglercentralen.
	Framledningstemperatur	Ställ in en högre framlednings- temperatur på värmekällan.
	Termostatventil(er) i refe- rensrummet	Lossa termostatventilen om en termostatventil fastnar.
		Öppna termostatventil(er) helt eller låt fackpersonal byta den/ dem mot manuella ventiler.
Rumstemperaturen är betydligt högre än önskat värde.	Installationsplats	Låt installatören flytta fjärrstyr- ning till en lämplig plats.
Rumstemperaturen varierar kraftigt.	Installationsplats	Låt installatören flytta fjärrstyr- ning till en lämplig plats.

## 4.2 Felmeddelanden

Vid störningar blinkar en fel-kod i displayen. Den 4-siffriga tilläggskoden visas på den överordnade reglercentralen.

Fel- kod	Tilläggs- kod	Möjliga orsaker och åtgärd av servicepersonal	
A11	3091	Fjärrstyrning har inte registrerats korrekt i systemet.	
	 3098	<ul> <li>Kontrollera konfigurationen på den överordnade reglercentra- len och korrigera vid behov.</li> </ul>	
		Fjärrstyrnings rumstemperaturgivare är defekt	
		(3091: Värme-/kylkrets 1 3098: Värme-/kylkrets 8).	
		<ul> <li>Byt ut defekt fjärrstyrning.</li> </ul>	
A21	1001	BUS-signal från överordnad reglercentral saknas	
		(A21: värme-/kylkrets 1 A28: värme-/kylkrets 8).	
A28		<ul> <li>Installera överordnad reglercentral.</li> </ul>	
		<ul> <li>Upprätta en BUS-förbindelse.</li> </ul>	
A21	3141	Fjärrstyrnings givare för relativ luftfuktighet är defekt	
		(A21/3141: värme-/kylkrets 1 A28/3148: värme-/kylkrets 8).	
A28	3148	<ul> <li>Byt ut defekt fjärrstyrning.</li> </ul>	

# Tillæg/Lisa/Liitteet/Priedas/Pielikums/Vedlegg/Bilaga









#### Tillæg/Lisa/Liitteet/Priedas/Pielikums/Vedlegg/Bilaga | 59



Fig. 3





Bosch Thermotechnik GmbH Junkersstrasse 20-24 D-73249 Wernau

www.bosch-thermotechnology.com

