

# Monteringsvejledning til Ekspansionsmuffe (110 & 160 mm)

1. Tilkoblingsrøret renses indvendig for kloaksnavs, og røret tørres derefter med svag varme. (Det er vigtigt at røret bliver så rent og tørt som muligt)

Vigtig! Ved montering af 110 mm, roteres pistolen en smule pga. varmfordeling



2. Den vedlagte H. L Silikonepakning åbnes, og der påsættes to omgange silikone på den reducerede ende, som vist på billedet.



3. Når H.L Silikonepakningen er påsat, "skrues" ekspansions muffen ind i tilkoblingsrøret.



4. Påsæt blæserøret på varmepistolen. Indstil varmepistolen på ca. 350 grader. Derefter bevæges enden af blæserøret frem og tilbage inde i røret på det reducerede stykke af ekspansionsmuffen. (Varm ikke på røret, som der ikke er reduceret.)

Monteringstider:

110 mm – ca. 1-2 minutter

160 mm – ca. 2-3 minutter.

Varmen fra pistolen får muffen til at udvide sig helt ud til rørvæggen og får dermed H. L Silikonepakningen til at flyde ud og lave en tæt samling.



5. Under ekspansion, kan man tage fat i muffen, og prøve at dreje den med let hånd. Når dette ikke er muligt længere, er muffen monteret korrekt. Man kan også påføre en handske og mærke inden i røret om muffen er ekspanderet helt ud til rørvæggen.

BEMÆRK: Selve H. L Silikonepakningen er stadig flydende, og dermed er det muligt at hive muffen ud af tilkoblingsrøret eller dreje den, ved brug af vold.

Er muffen udvidet til rørvæggen, er muffen korrekt monteret, og er tæt selvom pakningen er flydende. Selve silikone pakningen er helt hærdet op efter 12 - 24 timer.