

[Evolutionparts](#)

- [Velkommen](#)
- [Produkter](#)
- [Monteringsvejledning](#)
- [Godkendelser](#)
- [Video og billeder](#)
- [Forhandlere](#)
- [Spørgsmål og svar](#)
- [Kontakt](#)

Monteringsvejledning

[Velkommen](#) → Monteringsvejledning

Like

Sign Up to see what your friends like.

Her kan du læse hvad som følger med i pakken, og hvordan man monterer låsen

Monteringsvejledning.

1. Løft risten og fjern eksisterende vandlås.
2. Rengør afløbet for fedt og snavs med alm. universalt rengøringsmiddel og varmt vand.
3. Passende pakning monteres på No.1 vandlåsen.
4. Låsens pakning samt øverste 5 cm af gulvafløbet indfedtes med pakkens indeholdende glidemiddel.
5. Låsen skubbes ned i afløbet. Vær opmærksom på at låsen ligger korrekt og er tæt mod afløbets vægge.
6. Bøjlen lægges til modsatte side af låsens afløbshul. Låsen fyldes med vand og risten lægges på plads.

Pakken indeholder:

- 1 stk. No. 1 vandlås med bøjle og pakning
- 1 stk. ekstra pakning (kan erstatte låsens monterede pakning alt efter afløbets diameter)
- 1 stk. Glidemiddel til indfedtning af pakningen og afløb

Rengøring af No1 vandlåsen.

Ønsker man at rengøre vandlåsen for eventuelle sæberester, gøres dette nemt uden at løfte vandlåsen op. Løft risten, skru brusehovedet af bruseslangen. Bruseslangen føres ned i låsens afløbshul. Skyl låsen igennem med varmt vand. Afløbsrens er ikke nødvendigt.

Anvendes gulvafløbet ikke i en længere periode(eksempelvis i sommerhuset), kan man med fordel placere en almindelig bordtennisbold i låsens øverste afløb. Dette vil bevirke at låsen ikke udtørre og dermed ikke afgiver dårlig lugt.(Fyld låsen med vand inden placering af bordtennisbolden.)

Husk at fjerne bordtennisbolden inden gulvafløbet atter tages i brug.



Udviklet af atriumWeb Aps - [Webbureau Århus](#) - Evolutionparts Oensvej 7, Hatting, 8700 Horsens,
Telefon: 27830783 E-mail: skipper@evolutionparts.dk

[Til toppen](#)