
OPBYGNING AF FAST KARM MED BETONKEGLE



PVC opføringsrør



Betonkegle sættes ned over opføringsrøret.



Karmen sættes på beton keglen.



Grus/jord fyldes op omkring kegle og karm.