

Monteringsvejledning til Justerbart skørt til brøndgods



1. Karmen rengøres for snavs. Den tilhørende HL Pakning påsættes kraven af karmen.



2. Den uddornede ende af muffen sættes over karmen og varmes med en gasbrænder, med blød flamme.

OBS: Varm kun på den uddornede stykke af muffen.

Når der ses tæt kontakt mellem muffe og karm, er muffen monteret korrekt.



3. Hvis der er anvendt en topring, som på billedet, kan det være nødvendigt at skære den op for at gøre plads til muffen.

Husk at bruge en teleskopgummiring i brønden. (Medfølger ikke)



4. Efter muffen har afkølet nogle få minutter kan denne nedsænkes i brønden.



Fra HL Muffer ApS