

# VÆLG DEN RETTE ALPHA-PUMPE

**ALPHA3**

Bluetooth, fjernstyring af indstillinger, indbygget indreguleringsfunktion

**ALPHA2**

Indregulering med ALPHA Reader

Indbygget Bluetooth kommunikation	<input type="radio"/>	
GRUNDFOS GO Remote (app) Indstilling af pumpens reguleringsformer	<input type="radio"/>	
GRUNDFOS GO Balance (app) Indregulering af radiator- og gulvvarmeanlæg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indbygget Reader-funktion	<input type="radio"/>	Nej (tilkøb ALPHA Reader)
Indregulering af radiator- og gulvvarmeanlæg	<p>Indirekte fjernvarmeanlæg og centralvarme-systemer med to-strengs-radiatorsystemer udstyret med ventiler med forindstilling (statiske ventiler)</p> <p>Direkte fjernvarmeanlæg med pumpe til opblanding og med ventiler med forindstilling</p> <p>Gulvvarmeanlæg installeret med forindstilling i fordelerrøret.</p>	
Gulvvarme-AUTOADAPT	<input type="radio"/>	
Radiator-AUTOADAPT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indstilling proportionaltryk	0,1 m interval	3 kurver
Indstilling konstanttryk	0,1 m interval	3 kurver
Indstilling konstant hastighed	1% interval	3 kurver
Manuel indstilling på pumpedisplay		<input type="radio"/>
Besparelse på el-regning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tørsløbsikring	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Antiblokering – robust start/stop funktion	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lavt støjniveau	≤43 dB(A)	
ALPHA-stik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EEl	≤0,15-0,18	
Timer-funktion	<input type="radio"/>	
Sommerfunktion	<input type="radio"/> automatisk start/stop	<input type="radio"/> manuel start/stop
Udluftning via automatudlifter eller luftskrue	<input type="radio"/>	
Alarm- og advarselslog	<input type="radio"/> i GO Remote	<input type="radio"/> på pumpedisplay

# APPS TIL ALPHA3

## SPAR TID OG ARBEJD SMARTERE

- og giv dine kunder høj komfort og mindre el-regning



### GO REMOTE

#### TIL OVERVÅGNING, AFLÆSNING OG INDSTILLING AF PUMPENS REGULERINGSFUNKTIONER

- Indstilling af reguleringsformerne konstanttryk, proportionaltryk og konstant hastighed samt Radiator-AUTOADAPT og gulvvarme-AUTOADAPT via smartphone eller tablet
- Rapport med relevante data
- Adgang til alle Grundfos' online-værktøjer i Grundfos Product Center – herunder dokumentation, udskiftning og dimensionering
- Lagring af indstillinger
- Fejlmeddelelser og alarmer med mulige løsningsforslag
- Til alle Grundfos-pumper, der kommunikerer via enten Bluetooth, radio eller IR
- Direkte adgang til GO Balance-appen og indreguleringsfunktionen
- Downloades fra App Store og Google Play



### GO BALANCE

#### TIL INDREGULERING AF RADIATOR- OG GULVVARMEANLÆG

- Til indregulering af to-strengs radiatorsystemer og gulvvarmeanlæg via smartphone eller tablet
- Brugervenlig trin-for-trin guide
- Rapport med relevante data
- Indreguleringsfunktionen indbygget i pumpen – ingen brug af ALPHA Reader
- Downloades fra App Store og Google Play

GRUNDFOS DK A/S  
Martin Bachs Vej 3  
8850 Bjerringbro  
Tlf: 87 50 50 50  
CVR: 19342735  
www.grundfos.dk

GRUNDFOS