OPBYGNING AF RENDESTENS KARM MED BETONKEGLE

Ø280/315 mm PVC opføringsrør

Beton kegle sættes ned over opføringsrøret.

Cellegummiringen monteres i opføringsrøret.

Rendestenkarmen monteres.

Grus fyldes op omkring keglen og karmen.

Gruset stampes og rettes af. Belægningsstenene skæres til og lægges. Et plant og flot resultat.

Industrivej 2, 5550 Langeskov, Tel.: 66180894, Fax: 66180897, www.duco.dk